

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Používejte pouze sítě, které nejeví známky poškození. V případě, že jsou síť nebo její komponenty (panty, profil apod.) poškozeny, přestaňte výrobek používat a kontaktujte dodavatele.

U pevných okenních sítí pravidelně kontrolujte správné zajištění otočných držáků na profilu okna.

Před manipulací se sítí se ujistěte, že se v prostoru sítě nenachází žádné osoby nebo překážky.

Na síť a její části nezavěšujte ani neopírejte žádné předměty.

Neupravujte ani nedemontujte síť nebo jejích části (panty, profil apod.). Síť neslouží jako zábrana proti vypadnutí z okna nebo dveří.

NÁVOD NA OBSLUHU

K ovládání používejte vždy prvek, který je k tomu určen.

Pevné okenní síť

Otočné držáky + obrtlíky – vložte síť do okenního otvoru a zajistěte otočením držáků nebo obrtlíků.

Z-držák – nasuňte držáky v horní části sítě na profil okna, přitáhněte síť do otvoru a posunem dolů nasadte na profil okna také držáky ve spodní části sítě.

Průžinový Z-držák – nasuňte držáky v horní části sítě na profil okna, tlačte síť nahoru a přitáhněte ji do otvoru, posunem dolů nasadte na profil okna také držáky ve spodní části sítě.

Pevné dveřní síť

K ovládání sítě používejte výhradně madlo nebo příčku – neotevírejte tlakem na síťovinu.

Manipulujte se sítí pomalým a plynulým pohybem.

V případě samozavíracích pantů nikdy síť nepouštějte – síť není vybavena brzdou pohybu a mohlo by dojít k poškození sítě.

Posuvné dveřní síť

K ovládání sítě používejte výhradně příčku nebo profil sítě.

Manipulujte se sítí pomalým a plynulým pohybem.

Rolovací okenní a dveřní síť

K ovládání sítě používejte výhradně provázek nebo profil sítě.

Manipulujte se sítí pomalým a plynulým pohybem.

Síť nikdy nepouštějte v průběhu pohybu, pokud není vybavena dojezdovou brzdou.

Při ovládání rolovací okenní sítě je nutné držet spodní pojezdový profil ve vodorovné poloze, aby nedošlo ke špatnému chodu sítě či k jejímu poškození.

Při ovládání rolovací dveřní sítě je nutné držet pojezdový profil ve svislé poloze.

Plisé dveřní sítě

K ovládání sítě používejte výhradně profil sítě.

Manipulujte se sítí pomalým a plynulým pohybem do boku.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu.

Mechanismy posuvných a plisé sítí neošetřujte žádným mazivem.

U plisé a posuvných sítí udržujte v čistotě spodní profil. Min. 1x za měsíc profil očistěte od prachu a nečistot.

Při čištění zacházejte se síťovinou opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození nebo k poškození napínacích lanek apod.

Při silném znečištění (prach), pravidelně používejte jemné kartáčování nebo slabě nastavený ruční vysavač.

Při běžném znečištění pravidelně utírejte povrch výrobku prachovkou, vlhkou měkkou textilní tkaninou nebo houbou.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.

Při čištění oken výrobek z okna demontujte, u pohyblivých sítí nastavte do polohy, aby nemohlo dojít k poškození sítě a aby nebránila v čištění.

Chraňte výrobek před poškozením a znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

Na zimní měsíce nebo pro případ údržby sítě (pouze typ STELLAR) částečně demontovat tahem za boční profily – síť musí být při tomto úkonu zcela otevřená (síťovina stažená v balu). Demontovanou síť již neotvíráme z důvodu možného poškození článkového mechanismu nebo napínacích šňůr. Síť po demontáži zabalte do igelitové fólie a skladujte ve svislé nebo vodorovné poloze. Na síť nepokládejte žádné další předměty.