


TEXTILNÍ ROLETKY - JAZZ 17

NÁVOD NA MONTÁŽ DO STROPU / NA STĚNU / NA RÁM OKNA


Celý výrobek je zabalený v plastovém obalu.

Obsah balení:


hřídel s navinutou látkou



plastový držák



úchyt hřídele



klip úchyty hřídele



koncový doraz




šrouby




Rozbalte výrobek a rozdělte si jednotlivé komponenty.

1




Úchyty hřídele zasuněte do držáků.

2



Tento celek zajistěte nacvaknutím klipů.


3



Nejdříve si na roletku nasuňte oba držáky a roletku změřte včetně držáků, abychom si zkontrolovali šířku textilní roletky.


TEXTILNÍ ROLETKY - JAZZ 17

NÁVOD NA MONTÁŽ DO STROPU / NA STĚNU / NA RÁM OKNA




Umístění držáků rozměřte tak, aby látka roletky zakryla stíněný prostor stejnoměrně na obou stranách a označte polohu držáků.


Pozor: Dbejte na to aby roletka byla namontována **vodorovně**.



Zdemontujte držáky z hřídele a našroubujte jeden držák na stranu kde bude ovládání řetízkem.




Druhý držák nasadte na hřídel - strana bez ovládání.




Do již namontovaného držáku nasuňte hřídel roletky (1), poté přiložte a přišroubujte držák na druhé straně (2).

TEXTILNÍ ROLETKY - JAZZ 17


NÁVOD NA MONTÁŽ DO STROPU / NA STĚNU / NA RÁM OKNA



Dbejte na to aby roletka byla namontována vodorovně.



Takto sestavenou roletku stáhněte do spodní polohy a na řetízek který vjíždí do převodového mechanismu nasadte koncový doraz tak, aby se opřel o převodový mechanismus.



Roletku vytáhněte do vámi požadované horní polohy a na řetízek který vjíždí do převodového mechanismu nasadte druhý koncový doraz tak, aby se opřel o převodový mechanismus.

Proveďte funkční zkoušku roletky - případně posuňte plastové koncové dorazy tak aby otevřená i zavřená roletka odpovídala vašim požadavkům.

Gratulujeme - Vaše roletka je připravená k užívání.