


TEXTILNÍ ROLETKY - JAZZ 32

NÁVOD NA MONTÁŽ DO STROPU / NA STĚNU / NA RÁM OKNA


Celý výrobek je zabalený v plastovém obalu.

Obsah balení:


hřídel s navinutou látkou




kovový držák
s kovovým úchytem



kovový držák
s plastovým úchytem



spojka řetízku




šrouby



Rozbalte výrobek a rozdělte si jednotlivé komponenty.


1



Podle strany ovládání si připravte kovové držáky k montáži na rám okna (stěnu nebo strop).


Pozn.: Na stranu ovládání patří držák s kovovým úchytem.

2



Nejdříve si na roletku nasuňte oba držáky a roletku změřte včetně držáků.


3




Umístění držáků rozměřte tak, aby látka roletky zakryla stíněný prostor stejnoměrně na obou stranách, označte místo pro šrouby a držáky namontujte.

TEXTILNÍ ROLETKY - JAZZ 32


NÁVOD NA MONTÁŽ DO STROPU / NA STĚNU / NA RÁM OKNA




Hřídel s navinutou látkou nasadíte **pod úhlem** na straně ovládání (s řetízkem) na držák s kovovým úchytem.



Druhou stranu hřídele vsuňte z vrchu dolů do držáku s otevřeným plastovým úchytem.



Nyní plastový úchyt zavřete a zacvaknete zpět.



Takto sestavenou roletku stáhněte do spodní polohy a na řetízek vjíždějící do mechanismu nacvakněte plastovou spojku řetízku tak, aby se opřela o převodový mechanismus.

Pozn.: Stejný postup opakujte při vytažení roletky do horní polohy.

Proveďte funkční zkoušku roletky - případně posuňte plastovou spojku řetízku tak, aby otevřená i zavřená roletka odpovídala vašim požadavkům.

Gratulujeme - Vaše roletka je připravená k užívání.