


TEXTILNÍ ROLETKY - OPTIMA, OPTIMA D/N, OPTIMA MINI

NÁVOD NA MONTÁŽ NA RÁM OKNA


Celý výrobek je zabalený v plastovém obalu.

Obsah balení:


box roletky s navinutou látkou




spojka řetízku




závaží řetízku
(OPTIMA D/N)




vodící lišty




krytky vodících lišt




Rozbalte výrobek a rozdělte si jednotlivé komponenty.



Roletku si stáhněte do spodní polohy, přiložte ji na rám okna tak, aby výška stažené roletky kompletně zakryla stíněný prostor a označte si výšku pro nalepení.




Po označení výšky pro nalepení roletku vystředěte tak, aby látka roletky zakryla stíněný prostor stejnoměrně na obou stranách a označte si levý a pravý kraj roletky (včetně plastových krytek boxu).




Očistěte horní rám okna od mastnoty a nečistot vhodným čistícím prostředkem, odlepte ochrannou fólii z pěnové pásky na zadní straně boxu roletky a takto připravenou roletku nalepte podle označené výšky a pozice levého a pravého kraje roletky na horní rám okna.

TEXTILNÍ ROLETKY - OPTIMA, OPTIMA D/N, OPTIMA MINI



NÁVOD NA MONTÁŽ NA RÁM OKNA



Nachystejte si vodicí lišty a odlepte ochrannou fólii z pěnové pásky.




Před nalepením vodicích lišt si očistěte boční rámy okna od mastnoty a nečistot vhodným čistícím prostředkem a vodicí lišty nalepte zároveň s boxem roletky bez plastových krytek



Takto sestavenou roletku stáhněte do spodní polohy a na řetízek vjíždějící do mechanismu nacvakněte plastovou spojku řetízku.

Pozn.: Stejný postup opakujte při vytažení roletky do horní polohy.

U roletky Optima D/N tento krok přeskočíme.




OPTIMA D/N

Rozdělené závaží řetízku nasadte na řetízek roletky a **zacvakněte**.

TEXTILNÍ ROLETKY - OPTIMA, OPTIMA D/N, OPTIMA MINI

NÁVOD NA MONTÁŽ NA RÁM OKNA



Obě vodící lišty zaslepte plastovými krytkami.
U roletky Optima Mini krytky nejsou.

Proved'te funkční zkoušku roletky - případně posuňte spojku řetízku tak, aby otevřená i zavřená roletka odpovídala vašim požadavkům. **Neplatí pro roletky D/N** (nekonečný řetízek).

Gratulujeme - Vaše roletka je připravená k užívání.