


TEXTILNÍ ROLETKY - STREAM S (PRO STŘEŠNÍ OKNA)

NÁVOD NA MONTÁŽ DO KŘÍDLA


Celý výrobek je zabalený v plastovém obalu

Obsah balení:

Hřídel s navinutou látkou



Držák s otvorem
pro čtyřhranný čep



Držák s otvorem
pro válcový čep



Pojistka



Hřebíčky




Háčky




Rozbalte výrobek a rozdělte si jednotlivé komponenty

1




Nejprve upevněte držák s otvorem pro čtyřhranný čep. Pozor musí být umístěn na levé straně, při pohledu zevnitř ! Držák přitlačte až k horní hraně okna. Poté ho přitlučte k oknu na 3 hřebíčky

2



Stejně tak upevněte i držák pro válcový čep na druhé straně


3




Hřídel s navinutou látkou nasuňte do držáku s otvorem pro válcový čep

TEXTILNÍ ROLETKY - STREAM S (PRO STŘEŠNÍ OKNA)


NÁVOD NA MONTÁŽ DO KŘÍDLA




Na druhé straně vsuňte hřídel s navinutou látkou do držáku s otvorem pro čtyřhranný čep



Hřídel s navinutou látkou v držáku s otvorem pro čtyřhranný čep zajistěte pojistkou




Háčky umístěte až ke spodní hraně okna




Podle potřeby můžete umístit více párů háčků. Látku roletky pak můžete uchytit ve více polohách

TEXTILNÍ ROLETKY - STREAM S (PRO STŘEŠNÍ OKNA)

NÁVOD NA MONTÁŽ DO KŘÍDLA



Háčky přitlučte k oknu na 2 hřebíčky



NAPNUTÍ ROLETKY:

V případě, že jde roletka jen zvolna nahoru, vyndejte roletku z držáků a naviňte látku zpět na hřídel. Poté roletku znovu vložte do držáků. V případě potřeby postup znovu opakujte

Proveďte funkční zkoušku roletky - případně roletku napněte tak aby otevřená i zavřená roletka odpovídala vašim požadavkům

Gratulujeme - Vaše roletka je připravená k užívání